

CFMOTO RIDE APP

Manual de Uso


Requerimientos del sistema

IOS: IOS 10 o superior

Android: 8.0 o superior



CFMOTO RIDE APP






Descargar e instalar la aplicación CFMOTO RIDE

Ingresar desde tu teléfono móvil a la tienda de aplicaciones (**disponible para iOS y Android**) si ya la tienes instalada asegurate de tener la última versión disponible

**Búscala en cualquier plataforma como
CFMOTO RIDE**



CFMOTO RIDE APP



Registro de inicio de sesión

Después de descargar a su dispositivo, al hacer clic en el ícono de la APLICACIÓN CFMOTO RIDE lo lleva a la página de inicio, donde puede seleccionar **「Iniciar Sesión」** para una cuenta nueva o existente, o seleccionar **「Experiencia Virtual」** para experimentar directamente la aplicación con información de muestra.

Para registrar una nueva cuenta, haga clic en **"Registrarse"** en la parte inferior de la página de inicio de sesión, luego seleccione la pestaña **"Teléfono"** (seleccione el código de área) o **"E-mail"** para registrarse.

Después de leer el acuerdo de usuario y la política de privacidad, verifique y registre su cuenta CFMOTO RIDE.

Para una cuenta preexistente, haga clic en **"Iniciar sesión"**, luego ingrese su número de teléfono (seleccione el código de área) o dirección de **correo electrónico** para iniciar sesión en su cuenta.



4:36 PM

E-mail Teléfono

E-mail


Ingrese el código de verificación [Enviar](#)

Introduzca la contraseña

Sus contraseñas deben coincidir

- 6-20 letras
- Letras, números y símbolos especiales

[Confirmar](#)



4:36 PM

E-mail **Teléfono**

+52 Número de teléfono móvil

Contraseña

[Olvidé la contraseña](#)

[Iniciar sesión](#)

¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate ahora](#)

[Registrarse](#)



Restablecer la contraseña

Si olvida su contraseña, seleccione **[Olvidé la contraseña]** en la página de inicio de sesión para restablecerla.

Hay dos formas de restablecer la contraseña: **'Teléfono'** o **'Correo electrónico'**

Establezca una nueva contraseña obteniendo el código de verificación. Ingrese el código de verificación y una nueva contraseña válida, luego haga clic en **"Registrarse"**.

Regrese a la página de inicio de sesión e inicie sesión con la nueva contraseña.



Unir o vincular vehículos

Después de registrar con éxito su cuenta CFMOTO, puede unir o vincular a la cuenta su vehículo:

Si tiene su número de identificación del vehículo (VIN), ingrese el número **VIN (con letras mayúsculas ubicado en el chasis de su motocicleta o factura)**.

Lea el "**Protocolo**", marque la casilla de acuerdo, luego haga clic en Continuar para completar el enlace del vehículo e ingrese a la página de inicio del vehículo de la APLICACIÓN.

Si no puede confirmar el VIN ahora, puede hacer clic en **[Omitir]** para ingresar primero a la página de inicio del vehículo de la aplicación.

Después de la confirmación, vaya a la barra inferior de la página de inicio del vehículo de la aplicación **[Mi] → [Mi Vehículo] → [+]** para vincular el vehículo.

Si ingresa el número VIN correcto, pero aún no puede iniciar sesión en la APLICACIÓN, confirme si el T-BOX está instalado.

Página de Inicio (unidades con llave física)



Modelo del Vehículo

800MT SAND



Ver notificaciones

Indicador de combustible

3/5

Módulo de función de red:

Ajustes del Vehículo

Inspección



Imagen de tu vehículo

(presiona en la imagen para más información)



Ajustes




Inspección

Módulo de navegación y posicionamiento:

- Encuentra el vehículo
- Ver ubicación del vehículo
- Activar la navegación de "Búsqueda de Vehículos"

Módulo de datos del vehículo:

Datos acumulados del mes



Mi viaje

21h21min
duración

1027.0km
kilometraje

48.1km/h
velocidad



Vehículo



Mi

Haga clic para ingresar a la interfaz "Mi vehículo"

Página de Inicio (Unidades con llave presencial) 1



Modelo del Vehículo

00NK

Indicador de combustible

0/6

Ver notificaciones



Imagen de tu vehículo
(presiona en la imagen para más información)



Módulo de funciones:

Desbloqueo
Buscar unidad
Ajustes

En línea Bloqueado Bluetooth conectado



Desbloqueo




Buscar



Ajustes

Módulo de navegación y posicionamiento:

- Navegar y buscar
- Ver ubicación del vehículo
- Activar la navegación de "Búsqueda de Vehículos"



Módulo de datos del vehículo:

Mi paseo
Historial de recorrido



Haga clic para ingresar a la interfaz "Mi vehículo"

CFMOTO

IDEAPP

Página de Inicio (Unidades con llave presencial) 2



Modelo del Vehículo

600NK

Ver notificaciones



0/6



Imagen de tu vehículo
(presiona en la imagen para más información)

Módulo de funciones:
Inspección

En línea Bloqueado Bluetooth no conectado



Buscar



Ajustes



Inspección

Módulo de navegación y posicionamiento:

- Navegar y buscar
- Ver ubicación del vehículo
- Activar la navegación de "Búsqueda de Vehículos"

Módulo de datos del vehículo:
Mi paseo
Historial de recorrido

En línea Bloquead Encuentra el vehículo

Distapeja 34m

MéxicoNuevo LeónApodaca66633

Mi viaje

0min

duración

0m

kilometraje

0km/h

velocidad



Vehículo



Mi

Haga clic para ingresar a la interfaz "Mi vehículo"

Control del Vehículo (Vehículos con llave presencial)


Puede configurar y actualizar el vehículo a través de la aplicación.

NOTA: Requiere la vinculación a un vehículo para usar la función de control del vehículo.


Haga clic en「**Ajustes**」para configurar el Tablero y el Vehículo.

Haga clic en「**BUSCAR**」para accionar el claxon del vehículo y poder ubicarlo.



Haga clic en「**Ajustes**」para configurar el Tablero y el Vehículo.



Deslizar hacia la izquierda para acceder a la opción de「**Inspección**」




Encontrar el vehículo



Elegir aplicación de mapas:

- Ver ubicación del vehículo
- Google Maps
- Apple Maps (Solo iOS)
- Waze Maps



Información del 'Mi Vehículo'

Haga clic en la imagen para ingresar a "Mi Vehículo" y verifique la información de su vehículo.

NOTA: Si no vincula un vehículo a su cuenta, se mostrará un vehículo de demostración como referencia.

En esta interfaz, se puede ver la imagen del vehículo, el modelo, el color, el nivel de combustible, la intensidad de la señal, la energía de la batería, el número VIN, el número de motor, el kilometraje y la fecha de fabricación.

El nivel de combustible restante se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando el nivel de combustible es bajo, el ícono del tanque de combustible dará una advertencia roja.

Puedes consultar el Manual de usuario del modelo que hayas adquirido, además en la opción OTA puedes recibir las actualizaciones disponibles para tu vehículo.

Puede hacer clic en **[+]** para vincular un nuevo vehículo. Si vincula varios vehículos, puede deslizar la imagen del vehículo para cambiar al siguiente vehículo e información.

Haga clic en **[Nombre del vehículo]** para personalizar el nombre de su vehículo. Se actualizará y se mostrará en la parte superior de la página de inicio.


Haga clic en **[Eliminar]** para desvincular un vehículo

Control del Vehículo


Puede configurar y actualizar el vehículo a través de la aplicación.

NOTA: Requiere la vinculación a un vehículo para usar la función de control del vehículo.

Haga clic en **「Ajustes」** para configurar el Tablero y el Vehículo.



Haga clic en **「Inspección」** para acceder al Auto-Inspector y verificar el estado del vehículo




Actualización OTA

Puede actualizar su vehículo a través de OTA a través de la aplicación.

NOTA: Requiere la vinculación a un vehículo para usar la función de control del vehículo.


Haga clic en **「Ayuda」** para ver las instrucciones de actualización

Ajústese de acuerdo con los comentarios de Detección del estado del vehículo para cumplir con los requisitos de actualización



Ajustes del Dispositivo

1. Haga clic en **「Ajustes del Dispositivo」** para ajustar la visualización de la unidad del tablero según sus preferencias personales. Después del ajuste, el tablero se actualizará automáticamente:
2. Haga clic en **「KM/MILE」** para cambiar la unidad de kilometraje.
3. Haga clic en **「°C/°F」** para cambiar la unidad de temperatura.
4. Haga clic en **「CH/EN」** para cambiar de idioma.
5. Haga clic en **「12H/24H」** para cambiar la unidad de tiempo.






Configuración de Mensajes del Vehículo

Haga clic en **「Configuración de Mensajes del Vehículo」** para personalizar los parámetros de función del vehículo de acuerdo con sus hábitos de conducción personales:

Haga clic en **「ON/OFF」** para activar/desactivar la función de **"Ubicación del Vehículo"**.

Cuando está **'APAGADO'**, ciertas funciones no estarán disponibles, incluyendo: ver la trayectoria histórica, búsqueda de vehículos de navegación, cálculo de posición, alarma de cerca electrónica, etc.

Si su vehículo tiene la función de **"Alerta de vibración"** y **"Recordatorio de bajo nivel de combustible"**, puede deslizar para configurar los parámetros, y el vehículo le recordará a través de la aplicación si el vehículo se mueve, o si el nivel de combustible ha alcanzado el nivel preestablecido de combustible.



Configuración Cerco Electrónico


Haga clic en **Ajustes** → **Cercos Elect.** para personalizar el rango del cerco de acuerdo con los requisitos o hábitos personales, cuando el vehículo entre o salga del rango, la aplicación generará el mensaje correspondiente para verificar **Vehículo** → **🔔**:

Haga clic en **+** para agregar un cerco electrónico. Puede personalizar el nombre del cerco electrónico para distinguirlo de otros cercos guardados.

Método de configuración: moviendo el mapa y seleccionando la posición central, haga zoom en el mapa o ingrese manualmente el radio para determinar el alcance del Cerco Electrónico.

Puede modificar o eliminar la cerca o activar/desactivar el cerco.

Después de apagar la función de Cerco Electrónico, no habrá recordatorios.





Búsqueda de vehículos

Puede ver su ubicación y la distancia al vehículo en el mapa en la página de inicio de **「Vehículo」**:

Haga clic en **「Navegación」** para ver la ubicación del vehículo y la ruta para encontrarlo.




Si no puede obtener la ubicación del vehículo, vaya a **「Configuración」** → **「Vehículo」** → y active la función **「Ubicación del vehículo」**



Inspección

Puede verificar el estado de su vehículo a través del botón **Inspección** en la página de inicio del vehículo.



Comprobará si algún parámetro del vehículo es anormal.



Datos ciclistas de este mes

Al presionar sobre **Datos ciclistas del mes**, accedemos a **Mi Paseo** donde accedemos a los datos de conducción acumulados del mes en curso.

En la parte superior tenemos Historial de Recorrido donde accedemos a el historial completo de todos nuestros recorridos diariamente y por hora, accediendo a los datos GPS, aceleración, distancia y telemetría de la motocicleta.



Historial de Recorrido

Puede consultar los detalles de los datos de conducción recientes a través de «Pista histórica» en la página de inicio del vehículo.

NOTA: Si no hay ningún resultado, vaya a «Configuración» → «Vehículo» → y active la función «Ubicación del vehículo».

Puede buscar la información que desea ver ingresando palabras clave, o; Haga clic en «» para buscar información a través del horario:

	Start time			End time
	2021.10.08 11:22			2021.10.08 11:22
2019	08	09	09	20
2020	09	07	10	21
2021	10	08	11	22
2022	11	09	12	23
2023	12	10	13	24
	Cancel			Confirm

Haga clic en la pista para ver los detalles, incluida la ruta del mapa, la hora de inicio y finalización y los datos de conducción.

Interfaz "Mi" vehículo

Modificar información personal

(Click en la imagen)

Mi vehículo

(Consulte la información del vehículo)

Ayuda y comentarios

Reportar problemas y errores en la aplicación


Ajustes



(Administración de cuentas configuración de notificaciones de mensajes)

Escanear

(Buscar vehículos nuevos que incluya códigos QR)

Haga clic para cambiar a la página de inicio de "Vehículo"






Información personal

Puede hacer clic en el área **「Imagen de perfil」** para completar o modificar la información personal.

Puede cargar su avatar favorito y modificar su apodo varias veces.



“Mi vehículo”



Haga clic en **«Mi vehículo»** para verificar el vehículo que posee, o vaya a **«Vehículo»** y haga clic en **«Apariencia del vehículo»** para ingresar a esta interfaz.



Al hacer clic en **“Eliminar”** se desvincula y elimina el vehículo.

"Sobre nosotros"

Muestra la versión de la aplicación CFMOTO RIDE, el sitio web oficial y la Política de privacidad.

Haga clic en **[Visita el sitio web oficial]** para ingresar al sitio web oficial de CFMOTO Global en su teléfono móvil.





“Ajustes” → Administración de cuentas


Puede hacer clic en **「Mensajes de notf.」** para administrar la configuración de los datos de notificación del vehículo:

Haga clic en **「Cuenta y Seguridad」** para cambiar o modificar la cuenta, correo y contraseña de la app, así como la cancelación de la cuenta.

Clic en **「Configuración General」** para cambiar el idioma de la app, unidad de kilometraje KM/MILLAS y activar a desactivar los datos de comportamiento de conducción.

Clic en **「Borrar cache」** si la aplicación presenta fallas o muestra información errónea y vuelva a iniciar sesión.

Haga clic en **「Salir del Estado de inicio de sesión」** para cambiar de cuenta.



CFMOTO RIDE APP

Manual de Uso

Si tienes dudas o problemas con la APP CFMOTO RIDE
por favor comunícate a
servicioalcliente@cfmoto.com.mx

Actualización: diciembre de 2022

CFMOTO RIDE APP